

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru

Морозильники шоковой заморозки NEW RUNNER VCB



BASIC

Аппараты шоковой заморозки серии BASIC - идеальный инструмент для поваров, кондитеров и производителей мороженого, которым требуется надежность и простота использования. Оснащенные электронной панелью управления легкой для восприятия и интуитивно понятной, которая позволяет очень быстро запустить цикл шокового охлаждения или использовать другие функции. Шоковое охлаждение можно выбрать по времени или по щупу, вставляемого в сердцевину продукта. Широкий выбор моделей, от небольшого настольного аппарата шоковой заморозки на три решетки GN 2/3 до вместительного аппарата шоковой заморозки с пятнадцатью решетками GN 1/1 или для поддонов 40x60 см.



SIMPLICITY AND MAXIMUM RELIABILITY

EINFACHHEIT UND HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT
ПРОСТОТА И МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ



				"MINI" oven / MINI-Backofen печь "МИНИ"			powered			powered		
Model/Modell/Модель			BCB/01	BCB/03	BCB/05R	BCB/05	BCB/05P	BCB/10	BCB/10P		BCB/15	
External dimensions Außenmaße (WxDxH) Внешние размеры (ШxГxВ)	cm		60x60x39	65x67x67	52x85x88	80x70x90	80x70x90	80x78x170	80x78x170		80x78x200	
Trays capacity Bleche Kapazität Вместимость решетками	nr		3 GN 2/3	3 GN 1/1	5 GN 1/1	5 GN 1/1 5 EN (60x40)	5 GN 1/1 5 EN (60x40)	10 GN 1/1 10 EN (60x40)	10 GN 1/1 10 EN (60x40)		15 GN 1/1 15 EN (60x40)	
Trays pitch Bleche Abstand Шаг решеток	mm		67	67	67	67	67	67	67		67	
Yield Leistung Производительность *			+90/+3 °C = 7 Kg +90/-18 °C = 5 Kg	+90/+3 °C = 10 Kg +90/-18 °C = 7 Kg	+90/+3 °C = 15 Kg +90/-18 °C = 10 Kg	+90/+3 °C = 18 Kg +90/-18 °C = 11 Kg	+90/+3 °C = 26 Kg +90/-18 °C = 16 Kg	+90/+3 °C = 34 Kg +90/-18 °C = 22 Kg	+90/+3 °C = 43 Kg +90/-18 °C = 32 Kg		+90/+3 °C = 50 Kg +90/-18 °C = 38 Kg	
Max absorbed power Max. Leistungsaufnahme Максимальная потребляемая мощность **	W		700	800	1000	1280	1255	2245	3475		3615	
Cooling power Kühlleistung Мощность охлаждения ***	W		467	615	780	935	1095	1885	2710		2710	
Gas Gas Хладагент			R452A	R452A	R452A	R452A		R452A			R452A	
Defrosting system Abtauart Система разморозки			Automatic with pause Automatisch mit Pause Автоматическая с паузой	Automatic with pause Automatisch mit Pause Автоматическая с паузой	Automatic with pause Automatisch mit Pause Автоматическая с паузой	Automatic with pause Automatisch mit Pause Автоматическая с паузой		Automatic with pause Automatisch mit Pause Автоматическая с паузой			Automatic with pause Automatisch mit Pause Автоматическая с па	
Working cycle: by time Zykluskontrolle: über Zeit Рабочий цикл: по времени			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Working cycle: by probe Zykluskontrolle: über Kerntemperaturfühler Рабочий цикл: по щупу			X	o	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Input voltage Versorgungsspannung Входное напряжение			1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	3x400V - 50Hz		3x400V - 50Hz	
Climatic class Klimaklasse Климатический класс			5	5	5	5	5	5	5		5	

* With ambient temperature of +30° C loading sample according to EN 17032:2018
Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018 geladen
При температуре окружающей среды + 30°C загружаемый образец согласно EN 17032:2018

* * Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / испаритель -10°C конденсатор +45°C

* * * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) / ASHRAE (испаритель -23,3°C конденсатор +54,4°C)

✓ Standard / Стандарт - ○ On request / Auf Anfrage / По запросу



Standard core probe
(on request for BCB/03)

Standard-Kerntemperaturfühler
(BCB/03 auf Anfrage)

Щуп является стандартным
для BCB/03 по запросу



Detail of internal

Interne Zellendetail

Деталь внутри камеры

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemm.nt-rt.ru> || gmc@nt-rt.ru

